

NSKEY IKE CABINET LOCKS – ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Το κουμπί 1 χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της κάρτας διαχείρισης, το κουμπί 2 χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της διαγραφής κάρτας και το κουμπί 3 χρησιμοποιείται για την εναλλαγή της λειτουργίας.

Χρησιμοποιείτε σε δημόσια ή ιδιωτική λειτουργία;

Εάν χρησιμοποιείται σε δημόσιο χώρο, τότε η κλειδαριά πρέπει να ρυθμίσει τη λειτουργία λειτουργίας σε δημόσια λειτουργία. Κάτω από τη δημόσια λειτουργία, η κλειδαριά παραμένει ανοιχτή πρώτα, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την κενή κάρτα για να κλείσει την κλειδαριά, στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιήσει την ίδια κάρτα για να ανοίξει, η κλειδαριά μετά το άνοιγμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι να τη χρησιμοποιήσει ο επόμενος χρήστης.

Στην ιδιωτική λειτουργία, το κλείδωμα πρέπει να ρυθμίσει πρώτα την κάρτα χρήστη. Μπορεί να χρησιμοποιήσει την κάρτα χρήστη για να ανοίξει την κλειδαριά και, στη συνέχεια, να σπρώξει την πόρτα και να κλείσει την κλειδαριά

Μπορείτε να δοκιμάσετε να πατήσετε το κουμπί "επαναφορά" στο σώμα της κλειδαριάς και μετά να αφήσετε την κλειδαριά στην εργοστασιακή λειτουργία. Πατήστε το κουμπί "1" για να ορίσετε την κάρτα διαχειριστή.

Αλλάξτε το κωδικό διαχείρισης.

Εισάγετε

*#1#

Η κλειδαριά κάνει διπλό ήχο και το πράσινο αναβοσβήνει γρήγορα/

Εισάγετε τον εργοστασιακό κωδικό :

0000#

Εισάγετε τον νέο κωδικό#, 2 φορές, πχ

1234#

1234#

Η κλειδαριά ηχεί 1 φορά , το πράσινο φως ανάβει μια φορά.

Ο κωδικός έχει εισαχθεί κανονικά.

Σημειώσεις:

Η κάθε κλειδαριά μπορεί να δεχθεί 1 κωδικό διαχείρισης

Ο κωδικός διαχείρισης χρησιμοποιείτε για άνοιγμα ανάγκης