
Εγχειρίδιο Χρήσης

User Guide



iPro
TW300 Plus

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν της
Thank you for choosing a product of

iPro


Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Προδιαγραφές Bluetooth:	v5.3
Προφίλ Bluetooth:	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Απόκριση Συχνότητας:	20HZ-20KHZ
Εμβέλεια Bluetooth:	10 m
Ισχύς Εξόδου:	5 mW
Χρόνος Φόρτισης:	1.5 h
Χρόνος Αναπαραγωγής Ήχου:	6 h, 30 h (με φόρτιση στη θήκη)
Ακύρωση Θορύβου:	ANC & ENC -30dB
Ηχεία:	Dynamic Drivers 13mm*2
Χωρητικότητα Μπαταρίας Ακουστικών:	40 mAh*2
Χωρητικότητα Μπαταρίας Θήκης:	400 mAh
Διαστάσεις Ακουστικού:	36 x 23 x 20 mm
Διαστάσεις Θήκης:	48.27 x 55.89 x 25.57 mm

Προεπισκόπηση

Περιεχόμενα Συσκευασίας

- Ακουστικά Bluetooth
- Θήκη Φόρτισης
- Καλώδιο Type-C
- 2 Επιπλέον Σετ Μαξιλαράκια Σιλικόνης
- Λουράκι
- Οδηγίες Χρήσης
- Κάρτα Εγγύησης



Σε περίπτωση που κάποιο από τα παραπάνω δεν περιέχεται στη συσκευασία, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας.

Πριν την πρώτη χρήση

Για την καλύτερη δυνατή απόδοση του προϊόντος, φορτίστε τη θήκη μαζί με τα ακουστικά πριν τη χρήση τους. Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη και θα φορτίσουν αυτόματα μέσω του μαγνήτη.

Προσοχή! Τα ακουστικά είναι καλυμμένα με ένα πλαστικό προστατευτικό, το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί για να γίνει σωστά η φόρτισή τους.


Χαμηλή Μπαταρία: Όταν το επίπεδο μπαταρίας είναι χαμηλό, η λυχνία θα αναβοσβήσει κόκκινο 3 φορές ανά 30 δευτερόλεπτα και θα ακούτε τον χαρακτηριστικό ήχο ανά 5 λεπτά.

Φόρτιση Συσκευής

Συνδέστε το καλώδιο Type C, που περιλαμβάνεται στη συσκευασία, στο κάτω μέρος της συσκευής. Η λυχνία που βρίσκεται στη θήκη θα αναβοσβήνει κόκκινο χρώμα κατά τη διάρκεια της φόρτισης, ενώ όταν φορτίσει πλήρως, θα έχει συνεχόμενα κόκκινο χρώμα.

Ενεργοποίηση ακουστικών

Ανοίξτε τη θήκη φόρτισης και τα ακουστικά θα ενεργοποιηθούν αυτόματα, αρκεί να είναι φορτισμένα.



Απενεργοποίηση ακουστικών

Τοποθετήστε και τα δύο ακουστικά στη θήκη τους και κλείστε το καπάκι για να απενεργοποιηθούν.

Σύζευξη

Ανοίξτε το πάνω μέρος της θήκης και αφαιρέστε τα ακουστικά. Αυτόματα θα κάνουν σύζευξη μεταξύ τους. Αμέσως, θα ακούσετε τον ήχο που σημαίνει ότι τα ακουστικά έχουν συνδεθεί με επιτυχία. Η λυχνία των ακουστικών θα αναβοσβήσει κόκκινο και μπλε και η συσκευή θα μπει σε λειτουργία σύζευξης με τη συσκευή σας.


Σύνδεση με τη συσκευή

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας, αναζητήστε τη συσκευή «iPro TW300 Plus» και συνδεθείτε. Θα ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο και από τα δύο ακουστικά, που σημαίνει ότι έχει γίνει σύζευξη. Η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση. Το κάθε ακουστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξεχωριστά.

Επισκόπηση Λειτουργιών

Τερματισμός Κλήσης/Αποδοχή Κλήσης

Πατήστε τρεις φορές **το δεξί ή το αριστερό** ακουστικό.



Απόρριψη Κλήσης

Πατήστε παρατεταμένα **το δεξί ή το αριστερό** ακουστικό για 2 δευτερόλεπτα.




Ενεργοποίηση Φωνητικού Βοηθού

Πατήστε τρεις φορές **το αριστερό** ακουστικό.

Αναπαραγωγή/Παύση Μουσικής

Πατήστε δύο φορές **το δεξί ή το αριστερό** ακουστικό.



Επόμενο Τραγούδι

Πατήστε τρεις φορές το **δεξι** ακουστικό.



Προηγούμενο Τραγούδι

Πατήστε τρεις φορές το **αριστερό** ακουστικό.



Λειτουργία Ακύρωσης Θορύβου (ANC)

Πατήστε παρατεταμένα το δεξί ή το αριστερό ακουστικό, ώστε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ακύρωσης θορύβου (ANC).

Λειτουργία ENC

Η λειτουργία ακύρωσης θορύβου (ENC) ενεργοποιείται αυτόματα όταν ο χρήστης πραγματοποιεί κάποια κλήση.

Επιτυγχάνεται με τη βοήθεια 4 μικροφώνων, τα οποία συλλέγουν τη φωνή και τους περιβάλλοντες ήχους και ο αλγόριθμος της συσκευής ακυρώνει αυτόματα κάθε θόρυβο.

Οδηγίες Ασφαλείας

- Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν έχει ζημιά πριν από την πρώτη χρήση. Αν παρατηρήσετε κάποια ζημιά ή δυσάρεστη οσμή, μην το χρησιμοποιήσετε.
- Φυλάσσετε το προϊόν σε ξηρό και καλά αεριζόμενο περιβάλλον, αποφεύγοντας επαφή με λάδια, νερά, υγρασία και σκόνη που μπορεί να επηρεάσουν την απόδοσή του.
- Αποφύγετε τη χρήση επιβλαβών οργανικών διαλυτικών ή προϊόντων που περιέχουν αυτά για τον καθαρισμό των ακουστικών.
- Χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, προσέχοντας πώς το περιβάλλον μπορεί να τα επηρεάσει.
- Για να εξασφαλίσετε αδιάλειπτη σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του τηλεφώνου, κρατήστε απόσταση 10-15 μέτρων μεταξύ τους.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από την πηγή τροφοδοσίας μόλις φορτιστεί πλήρως, ιδιαίτερα αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ μη συμβατά με το προϊόν, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία και ακύρωση της εγγύησης.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε το προϊόν μόνοι σας, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει κινδύνους ηλεκτροπληξίας και ακύρωση της εγγύησης.


Features

Bluetooth Version:	v5.3
Frequency Response:	20HZ-20KHZ
Bluetooth Profile:	A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Bluetooth Range:	10 m
Power Output:	5 mW
Charging Time:	1.5 h
Playing Time:	6 h, 30 h (when recharged in the case)
Noise Cancelation:	ANC & ENC -30dB
Speakers:	Dynamic Drivers 13mm*2
Earbuds Battery Capacity:	40 mAh*2
Charging Case Capacity:	400 mAh
Earbuds Dimensions:	36 x 23 x 20 mm
Case Dimensions:	48.27 x 55.89 x 25.57 mm

Overview

What is in the box:

- Bluetooth Earbuds
- Type C cable
- Charging Case
- 2 Extra Silicone Ear Tips
- Wrist strap
- User Manual
- Warranty Card



Note: In case any of the items listed above are missing, please contact the supplier.

Before First Use

For optimal product performance, charge the case along with the earbuds before using them. Place the earbuds in the case and they will automatically charge via the magnet

Attention! The earbuds are covered with a protective plastic, which must be removed for proper charging.


Low Battery: When the battery level is low, the indicator light will flash red 3 times every 30 seconds and you will hear a characteristic sound every 5 minutes.

Device Charging

Connect the included Type C cable to the bottom of the device. The light on the case will flash red during charging, and will remain solid red when fully charged.

Earbud Activation

Open the charging case and the earbuds will automatically turn on, provided they are charged.



Earbud Deactivation

Place both earbuds in the case and close the lid to turn them off.

Pairing

Open the top of the case and remove the earbuds. They will automatically pair with each other. You will immediately hear a sound indicating successful connection. The earbud light will flash red and blue, and the device will enter pairing mode with your device.


Connecting to your Device

Enable Bluetooth on your device, search for "iPro TW300 Plus", and connect. You will hear a characteristic sound from both earbuds, indicating successful pairing. The device is now ready for use. Each earbud can be used separately.

Overview of Functions

End Call/Accept Call

Tap the **right or left** earbud three times.



Reject Call

Press and hold the **right or left** earbud for 2 seconds.


Activate Voice Assistant

Tap the **left** earbud three times.



Play/Pause Music

Tap the **right or left** earbud twice.



Next Song

Tap the **right** earbud three times.



Previous Song

Tap the **left** earbud three times.



Noise Cancellation Mode (ANC)

Press and hold the right or left earbud to activate the Active Noise Cancellation (ANC) mode.

ENC Mode

The Environmental Noise Cancellation (ENC) mode is automatically activated when the user makes a call. The four microphones capture voice and ambient sounds, so that the device algorithm automatically cancels any noise.

Safety Instructions

- Ensure that the product is undamaged before first use. If you notice any damage or unpleasant odor, do not use it.
- Store the product in a dry and well-ventilated environment, avoiding contact with oils, water, moisture, and dust that may affect its performance.
- Avoid using harmful organic solvents, or products containing these for cleaning the headphones.
- Use the headphones according to the user manual, being mindful of how the environment can impact them.
- Maintain a distance of 10-15 meters between the headphones and the phone to ensure uninterrupted connection.
- Disconnect the product from the power source once fully charged, especially if it won't be used for an extended period.
- Do not use accessories that are not compatible with the product, as this may cause malfunctions and void the warranty.
- Do not attempt to repair the product yourself, as this may expose you to electrical hazards and void the warranty.



iPro

Made in P.R.C.