



INSTRUCTION MANUAL / ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

Εμείς στη LONGINES χαιρόμαστε που επιλέξατε ένα ρολόι της αυλλογής μας, άξιο κληρονόμο της τεχνογνωσίας της μάρκας, που βασίζεται στη συνδυασμένη αναζήτηση τεχνικών απαιτήσεων και διαχρονικής κομψότητας.

H Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A. σας παρέχει, με ισχύ από την ημερομνία αγοράς, εγγύηση είκοσι τεσάρων (24) μηνών για όλα τα μοντέλα των ρολογιών LONGINES® και εγγύηση πέντε (5) ετών για τα αυτόματα ρολόγια που αγοράστηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα εγγύηση. Η διεθνής εγγύηση LONGINES καλύπτει υφιστάμενες αστοχίες υλικών και κατασκευής κατά τη σπηλιή παραδοσίου του αγορασθέντος ρολογιού LONGINES («οι αστοχίες»). Η εγγύηση ισχύει μόνον το πιστοποιητικό εγγύησης φέρει ημερομνία και έχει αμπληρωθεί πλήρως από επίσημο αντιπρόσωπο LONGINES («έγκυρο πιστοποιητικό εγγύησης»). Κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης και κατόπιν προσκόμιστος έγκυρου πιστοποιητικού εγγύησης, έχετε δικαίωμα δωρεάν επισκευής οποιαδήποτε ελαττώματος. Σε περίπτωση που το LONGINES ρολόι σας δεν επανέλθει σε φυαιολογική κατάσταση χρήσης κατόπιν επισκευής, η Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A δεσμεύεται να το αντικαταστήσει με ένα ρολόι LONGINES με πανομοιότυπα ή παρόμοια χαρακτηριστικά. Η εγγύηση για το ρολόι αντικατάστασης παύει να ισχύει με τη λήξη της εγγύησης του αντικατασταθέντος ρολογιού.

Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει:

- τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας·
- τη φυαιολογική φθορά και την παλαίωση (για παράδειγμα χαραγμένη κάσα και/ή κρύσταλλο- αλλοίωση του χρώματος και/ή του υλικού, των κασών, των μπρασελέδων και των μη μεταλλικών αλυσίδων, όπως από δέρμα, ύφασμα, καυστούς: PVD επίστρωση μπρονζέ βαφή).
- ζημιές σε οποιαδήποτε μέρος του ρολογιού ως αποτέλεσμα ακατάλληλης χρήσης/κατάχρησης, ελλιπούς φροντίδας, αμέλειας, ατυχημάτων (χτύπημα, βαθύτιλα, σύνθλιψη, πτάσμα κρυστάλλου, κ.λτ.) εσφαλμένης χρήσης του ρολογιού, καθώς και παράβλεψης του εγχειρίδιου οδηγιών.

• έμμεσες ή παρεπόμενες φθορές που απορρέουν από τη χρήση, τη μη λειτουργία, τα ελαττώματα ή την ανακρίβεια του ρολογιού LONGINES·

• Χειρισμός ενός ρολογιού LONGINES από μη εξουσιοδοτημένο άταρο (να παράδειγμα για την αντικατάσταση της μπαταρίας, τα σέρβις ή τις επισκευές) ή παραπομπή της αρχικής κατάστασης του ρολογιού η οποία έγινε εκτός του ελέγχου της Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.

Οποιαδήποτε άλλη αξίωση προς την Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A., για παράδειγμα για φθορές επιπρόσθετες εκείνων που ορίζονται στην εν λόγω εγγύηση, αποκλείονται ρητώς, με εγκίρωση τη υποχρεωτικά δικαιώματα που μπορεί να επικαλεστεί ο αγοραστής κατά την κατασκευαστή.

Η ανωτέρω εγγύηση κατασκευαστή:

- είναι ανεξάρτητη από οποιαδήποτε εγγύηση που μπορεί να παρέχει ο πωλητής και για την οποία δεσμεύεται με αποκλειστική ευθύνη·
- δεν επηρέαζει καθόλου τα δικαιώματα του αγοραστή κατά του πωλητή, ούτε οποιαδήποτε υποχρεωτικό δικαίωμα που μπορεί να επικαλεστεί εναντίον του τελευταίου.

Η εξυπηρέτηση πελατών της Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A. εξασφαλίζει την άριστη συντήρηση του LONGINES ρολογιού σας. Αν το ρολόι σας χρειάζεται φροντίδα, εμπιστεύετε το σε έναν επίσημο αντιπρόσωπο LONGINES ή σε ένα εγκεκριμένο Κέντρο Εξυπηρέτησης LONGINES που θα βρείτε στον ιστότοπό μας: www.longines.com: μπορούν να σας εγγυηθούν ότι η εργασία του πληροί τα ποιοτικά πρότυπα της Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A.

* Compagnie des Montres Longines, Francillon S.A., CH-2610 Saint-Imier, Ελβετία.

To LONGINES® είναι ένα καταχωρισμένο εμπορικό σήμα.

Αποκτήσατε ένα ρολόι LONGINES και χαρέμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγγειρίδιο σδημών πριν από την πρώτη χρήση του LONGINES ρολογιού σας εξασφαλίζοντας την καλή λειτουργία και την αντοχή του. Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες για το ρολόι σας ή αν αυτό είναι εξοπλισμένο με κάποια πολύπλοκη λειτουργία, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αναλυτικές πληροφορίες και εκπαιδευτικά σεμινάρια μέσω του ιστότοπου μας www.longines.com/instruction-manual ή σκανάροντας τον κωδικό QR



Προφυλάξεις σχετικά με την υδατοστεγανότητα

Η υδατοστεγανότητα ενός ρολογιού μπορεί να επηρεαστεί από αλλιώση οφειλόμενη σε ξηρότητα των ενώσεων ή σε τυχαίο χτύπημα της κορώνας. Για τη διατήρηση της υδατοστεγανότητας του ρολογιού σας, σας συνιστούμε να βρέχετε με γλυκό νερό μετά από κάθε επαφή με θαλασσινό νερό και να ελέγχετε τη στεγανότητα του μια φορά το χρόνο σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Εγκυρότητης LONGINES. Μην αναλέτετε σε καμία περίπτωση μόνος(-η) σας το ρολόι σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Μην ενεργοποιείτε ποτέ την κορώνα ρύθμισης ώρας και/ή τα πιεζόμενα κουμπιά ενώ το ρολόι βρίσκεται κάτω από το νερό και βεβαιωθείτε ότι η κορώνα και τα πιεζόμενα κουμπιά είμαι πατημένα/βιδωμένα πριν από κάθε βύθιση στο νερό.

Διεθνής εγγύηση

2

Υδατοστεγανότητα

3

Ρύθμιση ώρας


4

Κάρτα εγγύησης Longines

5

	1	2	3	4	5
Καμία	Μη υδατοστεγανό	όχι	όχι	όχι	
3 bar	Στεγανό σε πίεση έως 3 bar (30 m)*	vai	vai	vai	
5 bar	Στεγανό σε πίεση έως 5 bar (50 m)*	vai	vai	vai	
10 bar	Στεγανό σε πίεση έως 10 bar (100 m)*	vai	vai	vai	
30 bar	Στεγανό σε πίεση έως 30 bar (300 m)*	vai	vai	vai	
1	ενδειξη πάνω στην κάσα				
2	επεξήγηση*				
3	βροχή, πλύσιμο χειριών				
4	ντους, πλύσιμο πιάτων, δουλειές σπιτιού και μπάνιο				
5	κολύμβηση, κατάδυση με αναπνευστήρα				

* Οι τιμές που αναφέρονται σε μέτρα για την υδατοστεγανότητα αντιστοιχούν στην πίεση που ασκείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22810.



Ⓐ Κορώνα

Ⓑ Ωροδείκτης

Ⓒ Λεπτοδείκτης

Ⓓ Δευτερολεπτοδείκτης

Ⓔ Δείκτης ημερομηνίας

Ⓕ Φάση της Σελήνης

Δείχνει τις ώρες, τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα, την ημερομηνία και τις φάσεις της Σελήνης.

Βιδωτή κορώνα

Ορισμένα μοντέλα LONGINES διαθέτουν βιδωτή κορώνα, την οποία πρέπει να εεβιδώνετε πριν από τη ρύθμιση της ώρας, τη διόρθωση της ημερομηνίας ή το κούρδισμα, περιστρέφοντάς την αριστερόστροφα. Αφού πραγματοποιήσετε τις ρυθμίσεις, επαναφέρετε την κορώνα στη θέση 1 και μετά πιέστε την ξανά προς τα μέσα και βιδώστε την αφήτά, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η στεγανότητα του ρολογιού.

Ρύθμιση της ώρας και σταμάτημα δευτερολεπτοδείκτη

Τραβήξτε την κορώνα προς τα έξω στη θέση **3** όταν ο δευτερολεπτοδείκτης είναι στη θέση **60**. Περιστρέψτε την κορώνα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω μέχρι την επιθυμητή ένδειξη ώρας. Μόλις συγχρονιστεί η ώρα, πιέστε ξανά την κορώνα προς τα μέσα στη θέση **1**.

Αν δεν έχετε φορέσει το μηχανικό ρολόι σας, πρέπει να το κουρδίσετε χειροκίνητα κατά περίπου τριάντα στροφές.

Αποφεύγετε τη γρήγορη διόρθωση της ημερομηνίας μεταξύ 8 μ.μ. και 3 π.μ.


Γρήγορη διόρθωση ημερομηνίας

Τραβήξτε την κορώνα προς τα έξω στη θέση **2** και μετά περιστρέψτε την προς τα εμπρός μέχρι την επιθυμητή ένδειξη ημερομηνίας. Όσο εκτελείτε αυτήν την ενέργεια, το ρολόι σας συνεχίζει να λειτουργεί: δεν θα χρειαστεί ρύθμιση της ώρας. Η ρύθμιση της ημερομηνίας είναι απαραίτητη μετά τους μήνες με λιγότερες από 31 ημέρες. Πιέστε ξανά την κορώνα προς τα μέσα στη θέση **1**. Η ημερομηνία θα αλλάξει όταν ο ωροδείκτης περάσει από τη μεσάνυχτα.

Διόρθωση των φάσεων της Σελήνης

Τραβήξτε την κορώνα προς τα έξω στη θέση **2** και μετά περιστρέψτε την προς τα πίσω μέχρι να εμφανιστεί η πανσέληνος στο κέντρο του παραθύρου φάσεων της Σελήνης. Βρείτε την ημερομηνία της τελευταίας πανσέληνου και περιστρέψτε την κορώνα προς τα πίσω τόσες φορές δοσες είναι οι ημέρες που παρήλθαν από την τελευταία πανσέληνο. Στη συνέχεια, πιέστε ξανά την κορώνα προς τα μέσα στη θέση **1**. Όσο εκτελείτε αυτήν την ενέργεια, το ρολόι σας συνεχίζει να λειτουργεί: δεν θα χρειαστεί ρύθμιση της ώρας.

Σκανάρετε με τη φωτογραφική μηχανή του smartphone σας τον κωδικό QR της κάρτας εγγύησης του ρολογιού σας, για να έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο της LONGINES. Εκεί θα βρείτε, μεταξύ άλλων, το εγχειρίδιο οδηγών του ρολογιού σας, διαθέσιμο σε 33 γλώσσες, καθώς και τις συμβουλές συντήρησης και τους όρους της εγγύησης.



Μπορείτε επίσης να έχετε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες μέσω του κωδικού QR που βρίσκεται μέσα στο εγχειρίδιο οδηγιών ή πληκτρολογώντας: www.longines.com/instruction-manual



www.longines.com/instruction-manual